instrucciones de uso. bara empujar el selector de voltaje. Siga las fuera necesario, use un destornillador pequeño selector de voltaje en la posición "240V". Si ssedniese due este desconectada y ponga el plancha en un sistema electrico de 240 voltios, sobre 120 por el fabricante. Para usar la El selector de voltaje del aparato fue posicionado

JUBLE VOLIAJE

enfrie antes de almacenarlo. vapor vertical, apague el aparato y permita que Cuando termine de planchar o de planchar con

ei resultado deseado. vapor penetre en la tela. Repita hasta conseguir 5. Oprima el disparo de vapor. Asegúrese que el

"vapor" para usar vapor vertical.

4. Ponga el selector de vapor en la posicion

tela, pero sin tocarla. 3. Mantenga la plancha con la suela frente a la

2. Escoja el nivel de temperatura más alto (tres

1. Cuelgue la ropa que desea planchar. o an coba sin estuerzo.

Puede usar el vapor para desarrugar sus cortinas

VAPOR VERTICAL

seco. Esto iorniara una raya impecable. pantalones con vapor primero, luego en CONSEJO DE PLANCHADO Planche los

IMPORTANT

SAFEGUARDS

When using your iron, basic precautions should

READ ALL INSTRUCTIONS

BEFORE USING.

2. To protect against a risk of electric shock, do not

3. The iron should always be turned off before

unplugging from an outlet. Never yank cord to

disconnect from outlet; instead, grasp plug and

always be followed, including the following:

1. Use iron only for its intended use.

pull to disconnect.

in use.

filling.

immerse the iron in water or other liquid.

4. Do not allow cord to touch hot surfaces.

5. Let iron cool completely before putting away.

6. Loop cord loosely around cord wrap when

7. Always disconnect iron from electrical outlet

when filling with or emptying water and when not

8. Be careful to avoid spilling water over iron when

9. Do not operate any appliance with a damaged

cord or plug or after the appliance malfunctions

10. If the product requires attention within

the warranty period, call the toll-free number

listed in the warranty section of this manual for

information on examination, repair, or electrical

11. To avoid the risk of electric shock, do not

disassemble the iron; instead, take it to an

authorized service center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause risk of

or is dropped or damaged in any manner.

or mechanical adjustment.

femperatura de la plancha bajara. nze esta tuncion varias veces consecutivas, la vapor extra que penetra en la tela. Cuando de vapor mientras plancha. Esto proporciona 2. Para remover arrugas, oprima el disparo

vapor a la posición "sin vapor" 1. Para planchar en seco, ponga el selector de

lastimar, tal como seda. seco bara fejas delicadas que el vapor pudiera o cou vapor. Use la función de planchado en 2n blancha le da la opción de planchar en seco

PLANCHAR EN SECO O CON VAPOR

	Poliéster	Onil
Mylon	Rayón	nòboglA
OoiliroA	Seda	rgug
Bajo	oibəM	ofIA
(ojund un)	(sotund sob)	(fres puntos)
•	• •	• • •

ARUTAREMPERATURA

HOICE & COHUINGCIOH.

simbolizados por uno o varios puntos, como se más alto. Hay tres ajustes de temperatura, de ultimo, usando un ajuste de temperatura peratura dajo. Pranche las telas como el lino delicada primero, usando un ajuste de tem-CONSEJOS DE PLANCHADO Planche la ropa

bosicion alta (3 puntos). Esto evitara que el agua disco de ajuste de la temperatura esté en la 6. Para planchar con vapor, asegurese que el

bigucha liegue a la temperatura deseada. tela. El indicador luminoso se apagará cuando la la temperatura que corresponde a su tipo de

12. This appliance should not be used by or near

13. Do not leave iron unattended while connected

14. Always position iron carefully to prevent it

from falling if ironing board is accidentally moved

15. Burns can occur from touching hot metal

16. Use caution when you turn a steam iron upside

17. If you need to clean the iron, unplug and allow

to cool. Use a slightly damp cloth and wipe down

the outside of the iron. Do not use cleaning agents

18. Burns can occur from touching hot metal

parts, hot water, or steam. Use caution when you

turn a steam iron upside down or use vertical

burst of steam — there may be hot water in

the water tank. Avoid rapid movement of iron to

19. When using burst of steam, always direct the

20. Do not operate in the presence of explosive

22. This product is for household use only, not for

23. Be sure dual voltage selector is in correct

voltage position before plugging iron into wall

outlet. This appliance was set at the factory

to operate at 120 volts. Refer to Operating

Instructions section of this manual for conversion

steam vents away from your body and others.

down. There may be not water in reservoir.

or place the iron in water or cleaning fluids.

electric shock when the iron is used.

children or persons with disabilities.

or cord is pulled. Always use heel rest.

or on an ironing board.

parts, hot water or steam.

minimize water spillage.

and/or flammable fumes

21. Do not use iron outdoors.

commercial or industrial use.

to 240 volt operation.

5. Gire el selector de temperatura para escoger obcion de temperatura escogida.

4. La temperatura de la plancha depende de la

alta intensidad no estén conectados al mismo de 120V. Asegurese que otros aparatos de 3. Enchufe la plancha en una toma eléctrica

bermitirle planchar confortablemente. qe biguchar de calidad, bastante amplia para y firme. Le aconsejamos que use una tabla 2. Colodue el aparato sobre una superficie llana numbio 3 seco.

p. Seque el cuerpo del aparato con un paño

EL TANQUE. tanque hasta la línea "MAX". NO SOBRELLENE a. Usando un vaso medidor limpio, llene el

destilada. o bara jograr un desempeno optimo con agua 1. Liene el tanque de agua con agua de la llave,



Desenchute el aparato. luego apaguela y dejela enfriar de agua. Precalienta la plancha, el aparato, sin llenar el tanque sı sınate maxımo y encienda Ponga el selector de temperatura

las etiquetas pegadas en la suela y el aparato. Antes de usar la plancha por primera vez, saque

DE N20 INSTRUCCIONES

tamiliarizado con su funcionamiento, guarde el usar este aparato por primera vez. Cuando esté Lea las instrucciones cuidadosamente antes de

calidad, para asegurar un rendimiento duradero. este aparato de precisión con materiales de alta compacta EZ Press™ de Conair®. Diseñamos Gracias por escoger a la plancha de vapor

No intente vencer esta funcion de seguridad. completamente, llame a un electricista calificado. entra por completo, invièrtela. Si aún no entra manera en la toma de corriente polarizada. Si no de seguridad, se podrà enchutar de una sola polo es más ancho que otro). Como medida Este aparato tiene una clavija polarizada (un

ENCHUFE POLARIZADO

INSTRUCCIONES **SATS3 30RAUD**

lgigit o tropezar accidentalmente. Colodne el cable de tal manera que nadie lo pueda intensidad podria recalentarse excesivamente. una clavija polarizada. Una extensión de menor una extensión normalizada de 15 amperios, con eléctrico. Si debe usar una extensión eléctrica, use otro aparato de alta intensidad en el mismo circuito Para evitar una sobrecarga electrica, no conecte

ESPECIALES INSTRUCCIONES

GR 24U VOITIOS.

como ajustar el aparato para uso en un sistema secciou "Dopie voltaje" de este manual aciarara para uso en un sistema eléctrico de 120 voltios. La tue posicionado sobre "120V" por el fabricante, tomacorriente. El selector de voltaje del aparato posición correcta antes de conectar la plancha al 8. Asegúrese que el selector de voltaje esté en la

o comercial. doméstico. No fue concebido para uso profesional 7. Este aparato ha sido disenado para uso

6. No lo utilice en exteriores.

vapores explosivos o inflamables. 5. No use este aparato cerca de materiales o

ia piancha nacia otra persona. oliticios de vapor lejos de su cuerpo y no apunte 4. Cuando use el disparo de vapor, oriente los

bigucha muy rapidamente para evitar salpicar caliente podria fugar del tanque. Evite mover la o si usar ei chorto de vapor verticai porque agua dnemaduras. Tenga cuidado al voltear la plancha agua caliente o el vapor. Esto podría provocar 3. No todue las partes de metal caliente, el

orro ilquido. impiadores y no ponga la plancha en agua u con un paño humedecido solamente. No utilice sufes de limpiarlo. Limpie el cuerpo del aparato 2. Desenchute el aparato y permita que enfrie en este manual.

bara el cual fue diseñado y tal como se describe 1. Use este aparato unicamente con el proposito

dne el fandue puede contener agua caliente. cniqsqossmeufe. No voltee el aparato, puesto Por lo tanto, remueva el tanque de agua agua callente pueden provocar quemaduras. Las partes de metal calientes, el vapor o el

Mantengalo en posicion vertical. laja ej cable o mueve la tabla accidentalmente. qe fal manera que no pueda caer si alguien sopre una tabla de planchar. Coloque el aparato MIENTRAS ESTA CONECTADO O MIENTRAS SE ENCUENTRA de ninos, nunca deje este aparato desatendido Este aparato no deberia ser usado por o cerca

FABRIC CARE TIP Start with delicate, low-temp

fabrics first and move up to high-temp fabrics

like linen. You can choose from minimum one

dot (•), to two dots (••) or three dots (•••).

TEMPERATURE CONTROL DIAL

This iron is capable of both dry pressing and steam

pressing. Dry pressing is best for delicate fabrics,

1. To dry press, choose a fabric setting between

Be sure the variable steam control is in the off

position; otherwise water may drip from soleplate.

2. To press with steam, set the temperature

control dial to the steam icon or higher (Max

setting). Be sure the variable steam control is in

3. The burst of steam is used to eliminate tough

wrinkles. While pressing, push the burst of

steam button to get a maximum steam through

the fabric. Too many bursts in a row will cool the

soleplate and take the iron out of the appropriate

temperature setting. If temperature is below the

steam setting, water may drip from soleplate.

(three dots)

High

Wool

Cotton

Linen

(two dots)

Medium

Silk

ADJUSTING STEAM ON/OFF

Min and Medium (•• two dots).

the steam position.

Rayon

Polyester

like silk, that may be damaged by steam.

to your fabric.

(one dot

Low

Nylon

Acrylic

See the accompanying chart to match the dots

bnege brovocar un choque electrico. reparen. Armar el aparato de torma inadecuada servicio autorizado para que 10 revisen y 10 desarme este aparato. Lievelo a un centro de Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no

"Garantia" de este manual para instrucciones. si ha caido, o si esta danado. Vease la sección estan danados, si no funciona correctamente, Nunca utilice el aparato si el cable o la clavija

cnando liene el tanque.

fanque. Tenga cuidado de no mojar la plancha està usando y antes de llenar o de vaciar el ziembre desconecte el aparato cuando no lo el cable sueltamente alrededor de la base. el aparato entriar antes de almacenarlo. Enrolle cable alejado de las superficies calientes. Deje el aparato. Cojalo por la clavija. Mantenga el sie ei cabie de ailmentación para desconectar ("OFF") el aparato antes de desconectarlo. No en el agua u otro liquido. Siempre apague de cnoque electrico, no coloque este aparato para el cual fue diseñado. Para reducir el riesgo nze este abarato nuicamente con el proposito

ANTES DE USARLO. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

sednuqga, entre las cuales las siguientes: se qepeu towsk blecanciones basicas de Cuando se usan aparatos electricos, siempre

IMPORTANTES SEGURIDAD **MEDIDAS DE**

FABRIC CARE TIP Dry pressing is also a good second step after steam pressing cotton pants, to achieve a crisp crease

VERTICAL STEAMING

This iron will help remove wrinkles and freshen garments on hangers, or draperies, with bursts of steam.

- 1. Hang the item that you want to treat, such as a suit iacket.
- 2. Set the iron to the highest setting: 3 dots.
- 3. Hold the iron with the soleplate facing the fabric, but not touching it.
- 4. Turn the vertical steam control from 0 to (steam icon) to activate steam burst.
- 5. Press the burst of steam button. Make sure the burst of steam is penetrating the fabric. Repeat until the wrinkles have been removed or the fabric has been freshened to your liking.

When you have finished pressing or vertical steaming, unplug the iron. Be sure to allow the iron to cool completely before storing.

CONVERTING VOLTAGE

Iron is factory set to operate at 120 volts. To convert iron to operate at 240V, make sure iron is unplugged. Move dual voltage switch from 120V position to 240V position. If necessary. use a small screwdriver to help move the switch. Follow Operating Instructions.

SPECIAL

To avoid circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit. If for less amperage may overheat. Care should be pulled on or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

not attempt to defeat this safety feature.

carefully before you use your Conair™ EZ Press for the first time. Once you have familiarized yourself with this appliance, please save this instruction

OPERATING INSTRUCTIONS

PREPARING FOR FIRST USE

Before first use, remove all labels from the soleplate and housing. Before you use the iron to press fabrics for the first time, heat it to the highest temperature setting without adding any water, then turn the iron off, allow to cool, and unplua iron.

1. The tank can be filled with ordinary tap water. However, for optimal performance, distilled water is suggested.

a. Using a clean measuring cup, slowly fill the tank until the water reaches the Max indicator. DO NOT OVERFILL.

b. Wipe off any water that may have spilled on the outside of the iron with a soft clean cloth.

- 2. Set the iron on a stable, flat surface when selecting the settings. We recommend using a quality ironing board as the pressing surface. Be sure to give yourself enough room to maneuver the iron when pressing.
- 3. Plug the iron into a 120V electrical receptacle. Make sure that no other high wattage appliances are plugged into the same circuit.
- 4. Align fabric setting "dot" with setting indicator located on tank under handle.
- 5. The iron will heat up to the setting on the dial. Once the temperature is reached, the ready indicator will go off and the iron is ready to use.
- 6. For steam use, please ensure that the dial is set to the 3-dot setting to prevent water from dripping

INSTRUCTIONS

an extension cord is absolutely necessary, a 15ampere rated cord with a polarized plug and UL, CSA or NOM approval should be used. Cords rated taken to arrange the cord so that it cannot be

Please be sure to read the following instructions manual for future reference.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do

Thanks for your purchase of the Conair™ EZ Press. We have used the highest quality materials in the production of this clothing iron to ensure longlasting performance.

IB-8059

-81

Service Center: Consir Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

07NP256

©2007 CONAIR CORPORATION

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR IMPLIED, WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.

OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRAUTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PRATICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED NORTH DURATION TO THE 12 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRAUTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above some states warranty lasts, so the above some states was not allow limitations on how some states was not allow the states of the spore implied warranty lasts.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California and \$3.00 for postage and handling. Californias and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

Consir will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

YTNARRAW RABY BNO GETIMIL

the heel rest.

- enough to produce steam.

 When storing the iron turn the steam control to "no steam" setting. Try to store the iron sitting on "no steam" setting.
- Water leaks from the soleplate

 Make sure that you are using the burst of steam

 In the highest setting, If not, the iron will not be hot
 - Make sure the water tank is full.
 - steam" setting.
- nat secting.

 The steam control must not be set to the "no
- \bullet The iron will produce steam only at the highest \bullet tething (three dots). Make sure the iron is set to
 - lron does not steam
- Make sure that the iron is plugged in and turned on. Make sure to select a fabric.
 - Make sure that the iron is plugged in and turr

TROUBLESHOOTING

If the iron has been dropped, unplug the iron and inspect if for damage. If there is obvious and inspect if for damage, if there is obvious damage or if you hear any loose parts or suspect the iron has been damaged, contact consir Customer Service at 1-800-3-CONAIR to arrange for service. Be extremely cautious if you have dropped the iron. Until unplugged exposed electrical components could cause an electric shock, serious injury or death.

DNINRAW



8, cord length

GET TO KNOW YOUR EZ PRESS™

ez pressplancha de

vapor

Stainless steel

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA DE VAPOR EZ PRESS™



Cable de 2,45m

ADVERTENCIA

Si la plancha cae, desenchúfela y asegúrese que no esté lastimada. Si está lastimada, si tiene piezas sueltas, o si usted sospecha algún daño, llame al servicio de asistencia de Conair al 1-800-3-CONAIR. Los componentes eléctricos pueden provocar un choque eléctrico, heridas o muerte si están al aire. Por lo tanto, manipule el aparato con mucho cuidado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La plancha no calienta

- Asegúrese que la plancha esté enchufada y encendida. Escoja un ajuste de temperatura.
 La plancha no produce vapor
- La plancha produce vapor únicamente cuando se usa el nivel de temperatura más alto (tres puntos). Asegúrese que la temperatura adecuada esté seleccionada.
- Asegúrese que el selector de vapor no esté en la posición "sin vapor".
- Asegúrese que el tanque esté lleno. La suela gotea agua
- La plancha necesita ser muy caliente para producir vapor. Asegúrese que el selector de temperatura esté en la posición más alta.
- Antes de almacenar la plancha, ponga el selector de vapor a la posición "sin vapor". Guarde la plancha en posición vertical.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuacion, junto con su recibo de compra y un cheque de \$3,00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

©2007 CONAIR CORPORATION

Centro de servicio:

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

07NP256

